

Kweektafel ECO 2 opbouwbeschrijving

Benodigd gereedschap: Sleutel 10 en een hamer

Geschatte opbouwtijd: circa 45 tot 60 minuten

1. Bouw het aluminium frame op volgens onderstaande tekeningen.
2. Om de planken in elkaar te zetten gebruikt u de meegeleverde spijkers. Monteer eerst de 2 buitenste plankjes en verdeel vervolgens de resterende plankjes gelijkmatig over het oppervlak.

Onderdelen			
Naam	Nummer	Maat	Aantal
Poten	141	760mm	4
Voor / achter liggers	143	550mm	4
Zij liggers	144	280mm	4
Hoekstukken	149	146mm	16
Houten plankjes	—	545mm	10
Houten liggers	—	265mm	4
Bouten & moeren	—	6mm x 11mm	48
Spijkers	—	25mm	20

