


# Extensie

## Opbouwbeschrijving



NOMINAL SIZE	(mm)
6ft extension	1860
8ft extension	2480

Bedankt voor de aankoop van uw nieuwe Robinsons tuinkas. Wij raden u aan de instructies te lezen en alle veiligheidsinformatie door te nemen voordat u begint met de montage.

Deze instructies moeten samen met de basishandleiding van het hoofdgebouw worden gebruikt (lees die vóór deze handleiding).

### Veiligheidswaarschuwing

- Glas en aluminium kan letsel veroorzaken. Zorg ervoor dat u een **veiligheidsbril, handschoenen, veiligheidshelm** en **geschikt schoeisel** draagt tijdens het monteren en beglazen van de tuinkas.
- Denk eraan dat glas breekbaar is en dat u er voorzichtig mee om moet gaan. Ruim gebroken glas altijd onmiddellijk op en gooi het weg.
- Zet de kas niet in elkaar bij harde wind; verifieer de weersvoorspelling voor de periode waarop de tuinkas wordt gemonteerd.
- Om veiligheidsredenen en om de montage te vergemakkelijken, raden we u aan om de kas door minimaal twee personen te laten monteren.
- Verwijder altijd de sneeuw dat op het dak van de kas ligt om overbelasting van de kas te voorkomen.
- Bij harde wind of storm is het gevaarlijk om in de kas aanwezig te zijn.
- Uw kas is geleverd met gehard glas. De zijde waar u doorheen kijkt is extreem sterk, maar de randen zijn erg gevoelig. Zet daarom nooit het glas op de grond zonder klosjes eronder.

### Voorbereiding van de werkplek

- Een betonnen of betegelde fundering biedt de meest solide basis voor uw tuinkas.
- **BELANGRIJK:** Zet uw de kas pas vast aan de grond als deze volledig gemonteerd is, inclusief beglazing.
- Plaats uw kas niet onder bomen of op andere kwetsbare locaties.
- Probeer een beschutte locatie te kiezen, bijvoorbeeld naast een haag of tuinhek, om het risico op windschade te minimaliseren.

### Aanvullende opmerkingen

- Houd er rekening mee dat de montage van uw kas tijdrovend werk is. Het is verstandig om de montage over twee of meer dagen te verspreiden. We raden u aan om de tuinkas niet gedeeltelijk beglaasd achter te laten om windschade te voorkomen.
- Het is handig om een grote, schone en overzichtelijke werkplek voor te bereiden. Een garagevloer of vlak grasveld is ideaal.
- Het verankeren van uw kas is de laatste fase (na het beglazen).
- Eenmaal geïnstalleerd heeft uw kas weinig onderhoud nodig, maar om ervoor te zorgen dat uw deur(en) soepel blijven lopen, kunt u WD40 aanbrengen op de deurwielen en de deurgeleiders.

### Garantie

- Uw nieuwe Robinsons kas heeft 10 jaar garantie tegen fabrieksfouten aan het frame. Dit omvat geen glas, bewegende onderdelen en schade door ongevallen of windschade.

### Robinsons afdeklijsten:

Bij een Robinsons tuinkas bestaan de afdeklijsten uit twee delen. De onderste zwarte kunststof afdeklijsten worden op het frame geschroefd. Hierdoor wordt het glas op het rubber profiel wordt gedrukt. Daarna moeten de bovenste aluminium afdeklijsten worden aangebracht. Op deze manier worden de kopjes van de RVS schroeven afgedekt. Indien u moeite heeft met het aandrukken van de afdeklijsten, raden wij u aan om een rubberen hamer of een houten blok en hamer te gebruiken. Een korte, scherpe tik op de afdeklijst aan één kant is alles wat nodig is om deze vast te zetten.

Sommige aluminium afdeklijsten hebben aan één kant een gat dat wordt gebruikt om de onderdelen aan op te hangen tijdens het poedercoaten. Als u wilt, kunt u het gat gebruiken om te voorkomen dat de afdeklijsten in het dak schuiven.

## DRAAG EEN VEILIGHEIDSBRIL EN HANDSCHOENEN OM LETSEL TE VOORKOMEN!



ICOON	BETEKENIS
	BUITENAANZICHT
	BINNENAANZICHT
	DENK
	DEZE SECTIE HEEFT BETREKKING OP EEN ANDERE (bijvoorbeeld 1 en 5)
	CORRECT
	<u>NIET</u> VASTZETTEN!
	DRAAIEN OM TE VERGRENDELEN
	AANDRAAIEN
	DRUKKEN EN VASTHOUDEN
	KNIP OP LENGTE

**DE AFMETINGEN HIERONDER ZIJN DE EXACTE BUITENMATEN VAN DE FUNDERING VOOR HET ROBINSONS ASSORTIMENT.**

We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om een goede fundering te hebben voor uw Robinsons tuinkas.

Het is van essentieel belang dat de fundering VLAK, GELIJK, HAAKS en STEVIG genoeg is om het gewicht van de kas inclusief het glas te dragen.


**BELANGRIJK:** Veranker uw kas niet voordat deze volledig is gemonteerd, inclusief beglazing, tenzij u 100% zeker weet dat uw fundering haaks en waterpas is. Anders past het glas niet goed.

**BUITENAFMETINGEN (MM)**

De maten in mm hieronder zijn de buitenmaten

MODEL	A (mm) BREEDTE	B (mm) LENGTE	C (mm) DIAGONAAL
5 x 4	REGATTA 1662	1392	2168
5 x 6		2012	2610
5 x 8		2632	3113
5 x 10		3252	3652
5 x 12		3872	4214
5 x 6 Lean to	5' LEAN-TO 1619	2012	2583
5 x 8 Lean to		2632	3090
5 x 10 Lean to		3252	3633
5 x 12 Lean to		3872	4197
6 x 6	REGENT 1964	2012	2812
6 x 8		2632	3284
6 x 10		3252	3799
6 x 12		3872	4342
6 x 6 Lean to	6' LEAN-TO 1929	2012	2787
6 x 8 Lean to		2632	3263
6 x 10 Lean to		3252	3781
6 x 12 Lean to		3872	4326
8 x 6	ROYALE 2584	2012	3275
8 x 8		2632	3688
8 x 10		3252	4154
8 x 12		3872	4655
8 x 6 Lean to	8' LEAN-TO 2572	2012	3265
8 x 8 Lean to		2632	3680
8 x 10 Lean to		3252	4146
8 x 12 Lean to		3872	4648
10 x 8	ROSETTE 3208	2632	4150
10 x 10		3252	4568
10 x 12		3872	5028
12 x 8	REGAL 3824	2632	4642
12 x 10		3252	5020
12 x 12		3872	5442
14 x 8	RENOWN 4454	2632	5902
14 x 10		3252	5174
14 x 12		3872	5515
6ft ext.	-	1860	-
8ft ext.	-	2480	-

Zorg ervoor dat er voldoende ruimte is rondom de fundering voor zowel het plaatsen van het glas als eventueel onderhoud/ schoonmaak.




**DE FUNDERING MOET VLAK, GELIJK, HAAKS EN STEVIG GENOEG ZIJN.**

Part No.	Section	Size (mm)	6' EX	8' EX
----------	---------	-----------	-------	-------

**STANDAARD VERLENGING LINKERZIJDE**

D029L		1860	1	
D024L		2480		1
D028L		1860	1	
D017L		2480		1
D138		1167		1
D131 D673 D784	STANDAARD BORST- WERING REACH	1630 1114 1930	1 1 1	
D146		N/A		2
D158		N/A		1
D114		N/A		1

## Onderdelenlijst voor vrijstaande kassen



Part No.	Section	Size (mm)	6' EX	8' EX
----------	---------	-----------	-------	-------

**STANDAARD VERLENGING RECHTERZIJDE**

D029R		1860	1	
D024R		2480		1
D028R		1860	1	
D017R		2480		1
D138		1167		1
D131 D673 D784	STANDAARD BORST- WERING REACH	1630 1114 1930	1 1 1	
D146		N/A		2
D158		N/A		1
D114		N/A		1

**REGENT DAK**

D135		926	1	
D132		1010	2	

**ROYALE DAK**

D136		1546	1	
D133		1352	2	

**ROSETTE DAK**

D137		2176	1	
D134		1700	2	

**REGAL DAK**

D139		2786	1	
D140		2039	2	

**RENOWN DAK**

D139		2786	1	
D736		2384	2	
D962 A		1890	2	










FS6006		35mm	6
FS6504		M6 S/S	6
SYBOLM6X11		10mm	50
SYBOLM6X15		15mm	40
SYNUTM6		M6	90

**STANDAARD NOK VOOR VRIJSTAANDE KASSEN**



D027		1860	1	
D004		2480		1
D157		N/A		1

**ALLEEN VOOR RENOWN KASSEN 4454mm BREED**







Vanwege zijn breedte heeft het 4454mm brede Renown-model extra dakgordingen voor nog meer stevigheid. Verlengde Renown modellen hebben een A-frame om de 3 secties. De dakgording 'D962A' moet aan de uiteinden worden ingekeept zodat de uiteinden met lipjes tussen de dakbalk 'D737' en de versterkingsgoot 'D736' passen. De gordingen hoeven niet in één ononderbroken lijn te passen, ze kunnen over elkaar heen geplaatst worden.











Part No.	Section	Size (mm)	6' EX	8' EX
<b>VERLENGING VOOR MUURKAS 1619mm</b>				
D029R		1860	1	
D024R		2480		1
D028R		1860	1	
D017R		2480		1
D020		1860	1	
D010		2480		1
D158		N/A		1
D114		N/A		2
D126		445	3	4

## Onderdelenlijst voor muurkasten



SYBOLM6X11		10mm	40
SYBOLM6X15		15mm	10
SYBOLM6 X11CROP		10mm	12
SYNUTM6		M6	72

Part No.	Section	Size (mm)	6' EX
<b>VERLENGING 1952mm</b>			
D919R		1860	1
D916R		1860	1
D917		1860	1
D114		N/A	4
D126		445	3
D962		1890	1

<b>VERLENGING 2575mm</b>			
Part No.	Section	Size (mm)	6' EX
D919R		1860	1
D916R		1860	1
D917		1860	1
D114		N/A	4
D126		445	3
D597		1897	1
D138		1167	2
D982		N/A	4
FS6006		35mm	4
FS6504		M6 S/S	4

**BELANGRIJK:** Bij extensies moet de transparante meegeleverde silicone worden aangebracht op alle verbindingen van de goten en de nok om lekken tot een minimum te beperken. Dit is vaak gemakkelijker te doen vóór de beglazing, omdat de toegang dan gemakkelijker is. Het is raadzaam om de verbindingstukken van de goten licht op te schuren of een primer aan te brengen voordat u de kit aanbrengt. Dit zorgt voor een veel betere hechting en waterdichtheid.










D119







**TEKENING VOOR VRIJSTAANDE KASSEN:**






- GLAS TOT AAN DE GROND  
- OP BORSTWERING
















# Dakgoten verbinden bij extensie



## Er zijn 2 opties om een raamdorpel 'D079' te monteren bij een A-frame




Een raamdorpel 'D079' kan aan een A-frame worden bevestigd met behulp van het standaard 'D114' montageplaatje met 2 gaten, die tussen de dakbalk en het versterkingskanaal van het A-frame wordt geklemd. Het is mooier om enkele van de reserve basisbeugels 'D174' gebruiken. U dient dan wel een gat te boren zodat er een boutje doorheen kan (zie inzet).





OR





Gebruik een meegeleverde lakstift om de gezaagde uiteinden netjes af te werken






Monteer de tafel op 900mm hoogte






Het monteren van Robinsons werktafels en opbergplanken is meestal vrij eenvoudig. Indien u echter een kas monteert met een A-frame of een tussenwand, dan wordt het monteren hiervan gecompliceerder. In deze gevallen zijn er extra aanpassingsbeugels nodig bij A-frames, en verticale schoren op zijhoogte bij een tussenwand.

Zaag de latten met een ijzerzaag zodat ze rond de A-frames passen op de hoogte die je van tevoren hebt bepaald (wij raden 900 mm vanaf de onderkant van de basisrail aan voor de latten en 260 mm vanaf de bovenkant/achterkant van de goot voor de plank). De meegeleverde extra grondverankeringsbeugels kunnen worden gebruikt om de plank en de diagonale steunen te bevestigen aan de zijkant van een A-frame.









Houd er rekening mee dat dit een multinationale handleiding is. Als u fouten ziet of constructief commentaar heeft, stuur dan een e-mail naar [sales@robinsonsgreenhouses.co.uk](mailto:sales@robinsonsgreenhouses.co.uk). Dan zullen de nodige wijzigingen worden aangebracht. Hoewel de informatie in deze handleiding accuraat is op het moment van publicatie, is het mogelijk dat veranderingen in de loop van het Robinsons beleid van verbetering door ontwikkeling en ontwerp niet worden aangegeven. Wij wijzen op dit feit om overtredingen van de Wet Handelsbeschrijvingen te voorkomen en ook om te informeren dat Robinsons Greenhouses zich het recht voorbehoudt om specificaties en materialen te wijzigen zonder kennisgeving vooraf.

